MX LINK

# Le compteur, en détail.

Compteur horaire Bluetooth · Lecture sur écran · Liaison avec MX Link

**Mesure des heures par vibrations**
Le compteur enregistre le fonctionnement détecté à son emplacement. Les heures se lisent sur l’écran, puis se synchronisent à proximité dans MX Link avec un téléphone compatible.

Livré avec 2 vis et une fixation adhésive 3M, pour choisir la pose adaptée.




| | |
|---|---|
| Dimensions | 57 × 36,5 × 18,15 mm |
| Poids annoncé | Environ 57 g |
| Boîtier / protection annoncée | ABS noir · IP67 |
| Alimentation | Pile CR2030 remplaçable · 210 mAh |
| Autonomie annoncée | 1,5 an pour 8 h de fonctionnement par jour |
| Température de fonctionnement | −20 °C à +75 °C |
| Écran | LCD 5 chiffres · fenêtre 25 × 12,7 mm |
| Heures totales | 0 à 99 999 h · total non réinitialisable |
| Résolution d’affichage | 0,1 h jusqu’à 9 999,9 h, puis 1 h |
| Sensibilité aux vibrations | 3 niveaux · SEN-1 le plus sensible |
| Arrêt volontaire | Maintenir les deux boutons jusqu’à OFF |

**Pose et sécurité**
Utilisez une surface propre, sèche, stable et compatible avec la fixation. Évitez la chaleur et les jets haute pression. Ne percez pas un réservoir, un carter ou un élément dont le perçage compromettrait la sécurité. Éteignez le compteur pendant le transport si les vibrations sont comptabilisées.

**Pile bouton** — Gardez les piles hors de portée des enfants. Une ingestion peut provoquer des lésions graves. En cas d’ingestion suspectée, contactez immédiatement les secours. Refermez correctement le compartiment après remplacement et déposez les piles usagées dans une collecte adaptée.

Caractéristiques issues de la fiche technique de référence du 5 décembre 2022. Les valeurs de protection et d’autonomie sont celles annoncées dans ce document. Suivez la notice MX Link pour les fonctions réellement disponibles dans l’application. Cette fiche décrit le produit et ne constitue pas une déclaration UE de conformité.